



お問い合わせ
HD サービス合同会社
HP: <http://hd-service.jp>
Mail: info@hd-service.jp

マキタバッテリーアダプタ 使用説明書



青、LED インジゲーター

バッテリーをさしてLEDが着くのを確認して下さい。

1. ゴムキャップ(緑)を外します。
2. 覗き穴からトリムポテンショメーターが見えます。
3. 精密ドライバーマイナスでトリムポテンショメーターを2時間ほど(赤側)左まわります。

4. 使用したい機器にジャックを繋ぎます。

5. 製品が正常に起動するまでトリムポテンショメーターを5分感覚で時計回り(黄側)に調整します。
(f2 ojiro) の場合、画面が薄くつきます、次に画面が点滅し始めます、画面が点灯し正常に画面が発光します。ついた時から10分~15分程度多めに回しといて下さい。



6. 繋いだ時点で起動する場合は電源が落ちるまで左回りに回し電源が落ちたのを確認して(5.)を繰り返します。

7. ゴムパッキンを戻します。

※本アダプターにバッテリーを繋ぎっぱなしにはしないでください。放電して残量が0%になります。