

215RATER-V2

本体と FEREO の接続設置



DC と HDMI をシッカリさし配線を左にまとめる。



右にある USB-A を FEREO 本体にある USB 差し口にさす。



USB-A を本体に優しく押し込みながら定位位置に。




USB-A を本体に優しく押し込みながら定位位置に、面ファスナーにシッカリ取り付け。



HDMI の方向の確認をしてシッカリさす。



オプションの分岐 DC を本体に接続。



面ファスナーにシッカリ取り付け。

HDMI モニターとして使う場合は直接 HDMI と DC ジャックを本体にさして利用してください。

USB-C を繋いで APP 利用する場合は FEREO に USB-C をさして利用ください。

